

レトロキャンプランタン 取扱説明書

この度は弊社商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書はレトロキャンプランタンの使用方法や、
安全に取扱いいただくための注意事項などを記載していきます。
本書の内容を十分にご理解いただいた上で本製品をお使いください。
また本書をいつでも読むことができる場所に大切に保管しておいてください。

パッケージ内容の確認

本体×1個

Type-C 充電ケーブル×1本

取扱説明書（保証書付）…本書

※充電ケーブルで充電するにはパソコンまたは別売りの
ACアダプター等を別途ご用意ください。

付属の充電ケーブルは本製品専用です。

本製品の充電以外に使用しないでください。

コネクター形状が同じでもピンアサインが異なる事があり、
故障の原因となります。同様に、他の製品の充電ケーブルで
本製品を充電しないでください。

各部の名称



本製品の使い方

1 お使いになるまえに

本製品は、お使いになるまえに充電しておく必要があります。


充電には付属の Type-C 充電ケーブルを使用してください。

※充電時間：約3時間(使用状況や、環境によって異なります。)

① 本製品の充電ポートのカバーを開け、付属の充電ケーブルを差し込みます。

② 充電ケーブルの USB コネクターを、
パソコンまたは別売りの AC アダプターの USB ポートに接続します。
充電中は電源ボタンが赤色に点灯します。

③ 電源ボタンが緑色に点灯したら充電完了です。
ケーブルを抜いてカバーを閉めてください。




2 ライトをつける

電源ボタンを押すとライトが点灯します。

電源ボタンを押すたびに点灯パターンが変わります。

1つの点灯パターンを数秒間使用し続けた場合に電源ボタンを押すと、
次の点灯パターンへ切り替わらずに消灯します。



※点灯しているときに電源ボタンを長押しするとライトの調光を変えることができます。

基本仕様

サイズ(約)	10.5×10.5×11.5cm	入力電圧	5V1A
重量(約)	157g	充電時間(約)	3時間 (使用環境や使用状況により異なります)
材質	ABS、PC、シリコン、金属鉄	連続使用時間(約)	4~8時間 (使用環境や使用状況により異なります)
電源	USB 充電	型番	DL-YU580

取扱上の注意

■ 正しくお使いいただく前に

※ここに記載された事項を無視すると、使用者が傷害を負う危険性もしくは物的損害を負う危険性がある項目です。

- 5V1A 以上での通電、充電は必ずお止めください。故障、発火、発煙の可能性がございます。
- 充電が終わったら、必ずケーブルを取り外してください。
必要な充電時間を終えて充電が完了しない場合もいったん充電ケーブルを外してください。
- 接続に使用するコードを傷つけないでください。
- 本製品の改造、分解はお止めください。
- 本製品に衝撃・振動を与えないでください。
- 本来の使用用途以外で使用しないでください。
- 本製品を高温多湿の場所で保管、使用しないでください。
- 本製品は防水仕様ではありません。水のかかる場所では使用しないでください。
- 濡れた手で本製品を使用しないでください。
- 小さなお子様の手の届くところに保管しないでください。
- 充電が終わりましたら、必ずカバーを閉めてください。
- ライトの光を直接見続けると目に悪影響を及ぼすことがあります。なるべくライトの光を見ないようにしてください。
- 本体を振り回して使用しないでください。
- 充電中は、本製品および USB 充電ケーブルの周りに物を置かないでください。
- 定期的に充電してください。
- 充電している際に本製品から異音、異常に熱くなる、等の症状がある場合は速やかに充電を終了してください。
- 本製品を使用して発生した傷害又は物的損害に対して当社は一切の責任を負いません。
- 上記の警告・注意に従わない場合など、誤ったご使用、改造をされた場合は一切の責任を負いかねます。

困ったときは

■ 電源が入らない

本製品のバッテリーが充電されているか確認してください。

バッテリーが充電されていない場合は、バッテリーを充電してください。

保証書

機種名	レトロキャンプランタン				
保証期間	年 月 日より6か月 (消耗品は除く)				
お客様	お名前	様	お客様番号	-	-
	ご住所				
販売店			デジタルランド株式会社 〒399-4511 長野県上伊那郡南箕輪村 6201-1 サポートセンターメールアドレス support@digital-l.com FAX : 0265-76-7774		